



HONEYWELL 4600g

1

Varsayılan Ayarlar



2

USB Bağlantı



3

**Verinin Sonuna
ENTER Ekle**



4

**Sürekli Okuma
(Tetiğe Basmadan
Okuma)**



5

Büyük Harfe Çevir

